





# SCHAUKASTEN PREMIO




- Open the cover door.
- Öffnen Sie die Tür.




- Take out the metal bars from the slots inside the cover. Fix the cover in open position by leaning the ends of the metal bars to the plastic holder in the bottom and upper profiles of the frame.
- Zum Fixieren der Tür in offener Position nehmen Sie die Haltestange aus der Fassung und befestigen sie im Plastik-Halter im Profil des Rahmens.



- Fix the frame to the wall through the holes in the canal.
- Befestigen Sie den Rahmen durch die in den Kanälen befindlichen Bohrungen.



- Attach your documents to the base with magnetic pins. Write your notes to the write-enable base with boardmarker.
- Befestigen Sie Ihre Dokumente mit Magneten an der Grundfläche. Auf die Grundfläche können Sie Ihre Notizen auch mit einem Board-Marker schreiben.



- Mount the metal bars to the slots, inside of the cover, after taking them out from the plastic holders. Lock the cover after closing.
- Nehmen Sie die Stange aus dem Plastik-Halter und legen Sie sie wieder in die Fassung zurück. Schließen Sie die Tür.

